

Pilot RF do włącznika szklanego;

Numer katalogowy	**4255**
Kod EAN	**5904703000907**

Opis produktu

Zasilanie: **1x Bateria 12V 23A (brak w zestawie)**
Częstotliwość RF: **433 MHz**
Wymiary: **92 x 40 x 15 [mm]**
Ilość przycisków: **4**
Materiał: **Tworzywo sztuczne**
Klasa odporności: **IP45**
Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**
Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**
Żywotność: **100 000 cykli**
Zestaw zawiera:
- Pilot

Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819

Aby sparować pilot z urządzeniem należy:
1. Podłączyć zasilanie do włącznika RF
2. Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
3. Wciskamy włącznik strefy na pilocie
4. Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Opakowanie zbiorcze: **50 szt.**
Ilość na paletę: 2000 szt.