

Pilot RF natynk włącznika szklanego czarny bateri

Numer katalogowy	**2735**
Kod EAN	**5903002032756**

Opis produktu

Zasilanie: **2x Bateria CR2032 (brak w zestawie)**
Częstotliwość RF: **433 MHz**
Wymiary panelu: **86 x 86 x 7 [mm]**
Grubość panelu po montażu: **7 [mm]**
Przycisk: **Dotykowy**
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: **Niebieski**
Kolor podświetlenia w stanie pracy: **Czerwony**
Ilość przycisków: **1**
Sterowanie WIFI: **Nie**
Materiał: **Szkło hartowane + tworzywo sztuczne**
Kolor panelu: **Czarny**
Klasa odporności: **IP45**
Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**
Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**
Żywotność: **100 000 cykli**
Zestaw zawiera:
- Pilot naścienny
- Śruby montażowe

Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819

Aby sparować pilot z urządzeniem należy:
1. Podłączyć zasilanie do włącznika RF
2. Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
3. Wciskamy włącznik na pilocie
4. Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Opakowanie zbiorcze: **100 szt.**
Ilość na paletę: **1500 szt.**